

Postup při závadách

Závada	Příčina	Odstranění
Zařízení nefunguje	Vytažená zástrčka nebo vadná pojistka bytové el. instalace	Zástrčku zasunout a zkontrolovat pojistky
Nízká teplota sprchovací vody	Boiler není zapnutý Světelná indikační dioda (LED) bliká (1x za 2 vteřiny)	Lehkým dotekem impulsního tlačítka „TEMP“ se boiler opět zapne Kontaktovat zákaznický servis
Vodní paprsek spršky je příliš slabý nebo příliš silný	Tlačítko k regulaci tlaku (bylo) přestaveno Je ucpaná tryska Je ucpano sítko filtru	Tlačítko k regulaci tlaku ustavit na + nebo - Trysku vyměnit/vyčistit Sítko filtru vyčistit/vyměnit
Neteče voda	Bliká světelná indikační dioda (2x za 2 vteřiny)	Otevřít rohový regulační ventil Spojit se se zákaznickým servisem
Raménko spršky se nevysouvá (nevyjíždí)	Otvor raménka spršky je zablokován Bliká světelná indikační dioda (3x za 2 vteřiny)	Zkontrolovat otvor raménka spršky Kontaktovat zákaznický servis
Voda kape z přepadu		Vytáhnout zástrčku z el. zásuvky a kontaktovat zákaznický servis

Když Váš Douche WC stále ještě (dobře) nefunguje, zavolejte náš zákaznický servis.