

Poruchy v provozu

Porucha	Příčina	Náprava
Žádná funkce není aktivní	Síťová zástrčka není v zásuvce	Připojte síťovou zástrčku
	Bytová pojistka je vadná	Vyměňte pojistku
	Infračervené čidlo na krytu tělesa je zašpiněné	Okénko vyčistěte měkkou utěrkou
Žádná funkce prostřednictvím dálkového ovládání není aktivní (na displeji nejsou viditelné symboly)	Vybité baterie	Vyměňte baterie (dálkové ovládání držte vedle sprchovací toalety)
	Nejsou vloženy baterie	Vložte baterie (3 x 1.5 V, typ LR3 / AAA) (dálkové ovládání držte vedle sprchovací toalety)
	Baterie jsou špatně vloženy	Vložte baterie správně (dálkové ovládání držte vedle sprchovací toalety)
	Dálkové ovládání je vadné	Vyměňte dálkové ovládání
	Neprobíhá komunikace mezi sprchovací toaletou a dálkovým ovládáním	Dálkové ovládání držte vedle sprchovací toalety a vložte znovu baterie
Teplota sprchovací vody je příliš studená	Ohřev vody není zapnutý	Ohřev vody nastavte dálkovým ovládáním
	Příliš krátká doba ohřevu při spínání ohřevu vody sedacím kontaktem	Ohřev vody nastavte dálkovým ovládáním na ON
	Nastavení teploty příliš nízké	Zvyšte teplotu vody dálkovým ovládáním
Sprchovací proud je příliš slabý / žádná voda	Je nastavena příliš nízká intenzita proudu vody	Intenzitu proudu vody zvyšte na dálkovém ovládání (5) nebo na sprchovací toaletě (2)
	Tryska je ucpaná / zanesená vodním kamenem	Stlačte tlačítko <Servis> Sprchovací trysku vyčistěte / vyměňte Vypláchněte z ohřívače částice vodního kamene sprchováním bez trysky na nejvyšším stupni, až vychází již jen vzduch, poté sprchování opět vypněte a znovu nasadte trysku

Návod k použití Balena 6000

Porucha	Příčina	Náprava
Po sprchování se nespustí fén	Automatický start fénu je deaktivován	Na dálkovém ovládnání stlače tlačítko <Fén> (7)
Teplota fénu není příjemná	Teplota fénu je nastavena příliš nízko nebo vysoko	Dálkovým ovládnáním teplotu fénu zvýšte nebo snižte
Odsávání pachů nepracuje	Zpoždění 5 sekund od začátku rozeznání uživatele	Stlače tlačítko <Odsávání pachů> (8) na sprchovací toaletě
	Automatický start odsávání pachu je deaktivován	Znovu uložte základní nastavení pro automatický start (viz návod k obsluze)
Nepříjemný zápach, i když odsávání pachů funguje	Filtr s aktivním uhlím je zanesený	Vyměňte filtr s aktivním uhlím (č. pol. 240.116.00.1, sada po 2 ks)
Sedátko je vadné	Různé příčiny	Vyměňte sedátko (č. pol. 240.063.xx.1) Použijte případně pryžové nárazníky pro vyrovnání výšky keramiky (č. pol. 241.517.CG.1)
Víko je vadné	Různé příčiny	Vyměňte víko (č. pol. 240.083.xx.1)
Sklápěcí automatika již nefunguje	Hydraulika je vadná	Kontaktujte zákaznickou službu a nechte vyměnit horní část tělesa (č. pol. 240.062.xx.1)
Voda teče na podlahu	Vyskytla se netěsnost	Vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte zákaznickou službu
Červená LED indikace na sprchovací toaletě bliká (a indikace Error na dálkovém ovládnání)	Bezpečnostní prvek krátkodobě vypnul sprchovací toaletu	Vytáhněte síťovou zástrčku Počkejte 30 sekund Připojte znovu síťovou zástrčku



Pokud Vaše sprchovací toaleta ještě pořád nefunguje, volejte naši zákaznickou službu: Telefon: +420 547 212 335.