

Návod k použití Balena 8000

Poruchy v provozu

Porucha	Příčina	Náprava
Žádná funkce není aktivní	Síťová zástrčka není v zásuvce	Připojte síťovou zástrčku
	Hlavní spínač není zapnut	Zapněte hlavní spínač
	Bytová pojistka je vadná	Vyměňte pojistku
	Zásuvka je vadná	Nechte zásuvku opravit odborníkem
	Okénko indikace uživatele na krytu přístroje je zašpiněné	Okénko vyčistěte měkkou utěrkou
	Software	Reset (hlavní spínač vypněte a po 30 vteřinách opět zapněte)
Žádná funkce prostřednictvím dálkového ovládání není aktivní (na displeji nejsou viditelné symboly)	Vybité baterie	Dálkové ovládání podržte vedle sprchovací toalety a vyměňte baterie
	Nejsou vloženy baterie	Dálkové ovládání podržte vedle sprchovací toalety a založte baterie
	Dálkové ovládání je vadné	Vyměňte dálkové ovládání
Teplota sprchovací vody je příliš studená/horká	Ohřev vody není zapnutý	Ohřev vody nastavte dálkovým ovládáním (kontrola: při místním ovládání svítí zelená LED dioda)
	Příliš krátká doba ohřevu, protože ohřev vody je spínán sedacím kontaktem (normálně cca 3 minuty)	Ohřev vody nastavte dálkovým ovládáním na ON
	Nastavení teploty příliš nízké/vysoké	Dálkovým ovládáním teplotu vody zvýšte/snižte
	Software	Reset (hlavní spínač vypněte a po 30 vteřinách opět zapněte)
Sprchový proud příliš slabý	Je nastaven příliš nízký tlak	Tlak vody zvýšte na dálkovém ovládání (6) nebo na sprchovací toaletě (2)
	Tryska je ucpaná / zanesená vodním kamenem	Stlačte tlačítko <Servis> Sprchovací trysku vyčistěte / vyměňte
Po osprchování fén nenastartuje	Automatický start fénu je deaktivován	Na dálkovém ovládání stlačte tlačítko <Fén>
Teplota fénu není příjemná	Teplota fénu je nastavena příliš nízkou nebo vysokou	Dálkovým ovládáním teplotu fénu zvýšte nebo snižte

Návod k použití Balena 8000

Porucha	Příčina	Náprava
Fén fouká příliš slabě	Rameno fénu je namontováno obráceně	Rameno fénu namontujte správně
Rameno fénu nezajíždí zcela zpátky	Rameno fénu není doraženo	Doražte rameno fénu do vedení
Odsávání pachů nepracuje	Automatický start odsávání pachu je deaktivován	Stlačte tlačítko <Odsávání pachu> na sprchovací toaletě
	Okénko indikace uživatele na krytu přístroje je zašpiněné	Okénko vyčistěte měkkou utěrkou
Sklápěcí automatika nefunguje	Závěsy vlevo a vpravo nejsou uzavřené	Zcela uzavřete závěsy
	Palec brzdového válce je ulomený	Vyměňte sedátko / kryt
Nepříjemný zápach, i když odsávání pachů funguje	Filtr s aktivním uhlím je zanesený	Vyměňte filtr s aktivním uhlím (pol. č. 250.022.00.1)
Drnčivý zvuk po použití	Nádržka s čisticím prostředkem je prázdná	Zkontrolujte naplnění a doplňte čističem trysky JETCLEAN 8000 (pol.č. 250.028.00.1)
Voda stále odtéká do mísy WC	Splachovací nádržka teče	Kontaktujte zákaznickou službu
Voda teče na podlahu	Vyskytla se netěsnost	Vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte zákaznickou službu
Keramika WC se zbarvuje	Nesprávné čištění	Dbejte na pokyny pro čištění
Sedátko nebo jiné díly z umělých hmot se zbarvují	Nesprávné čištění	Dbejte na pokyny pro čištění
Sedátko / kryt jsou zlomené	Nepřiměřené používání	Vyměňte sedátko / kryt
Na ovládacím panelu bliká zelená kontrolka	Nastartoval se program pro uvedení toalety do provozu (trvá cca 2 až max. 9 minut)	Počkejte 9 minut. Pokud už zelená kontrolka neblinká, je sprchovací toaleta připravena k provozu
Na ovládacím panelu svítí červená kontrolka	Zanesený filtr s aktivním uhlím a / nebo čistič trysek je prázdný (viz indikace na dálkovém ovládaní)	Vyměňte filtr s aktivním uhlím (pol. č. 250.022.00.1) Doplňte čistič trysek JETCLEAN 8000 (pol. č. 250.028.00.1)
Na ovládacím panelu bliká červená kontrolka, na dálkovém ovládaní signalizuje ukazatel Error	Bezpečnostní prvek krátkodobě vypnul sprchovací toaletu	Reset (hlavní spínač vypněte a po 30 vteřinách opět zapněte)



Pokud Vaše sprchovací toaleta ještě stále nefunguje, volejte naši zákaznickou linku Telefon +420 547 212 335.