

Poruchy v provozu

Porucha	Příčina	Náprava
Žádná funkce není aktivní	Síťová zástrčka není v zásuvce	Připojte síťovou zástrčku
	Síťový vypínač je vypnutý	Zapněte síťový vypínač
	Pojistka v elektrickém rozdělovači je vadná	Vyměňte pojistku
	Okénko zaznamenání uživatele na krytu tělesa je znečištěné	Okénko očistěte měkkým hadříkem
Sprchovací voda je příliš chladná nebo je příliš nízká	Ohřev zásobníku teplé vody není zapnutý	Zapněte <Ohřev zásobníku teplé vody> dálkovým ovládním ON
	Příliš krátká doba ohřevu při spínání ohřevu zásobníku teplé vody sedacím kontaktem	Zapněte <Ohřev zásobníku teplé vody> dálkovým ovládním ON
Sprchovací proud je příliš slabý / žádná voda	Je nastavena příliš nízká intenzita sprchovacího proudu	Zvyšte intenzitu sprchovacího proudu na ovládacím panelu
	Sprchovací tryska je ucpaná nebo zanesená vodním kamenem	Sprchovací trysku vyčistěte / vyměňte Odmontujte sprchovací trysku. Bez sprchovací trysky proveďte propláchnutí na nejvyšším stupni, abyste vypláchli částice vodního kamene ze zásobníku teplé vody. Pokud vychází pouze vzduch, můžete sprchování opět vypnout a můžete opět nasadit sprchovací trysku
Nezapíná se odsávání zápachu	Automatický start odsávání zápachu je deaktivován	Zapněte odsávání zápachu na ovládacím panelu
Nepříjemný zápach, i když odsávání zápachu funguje	Filtr s aktivním uhlím je vyčerpán	Vyměňte filtr s aktivním uhlím (položka č. 240.116.00.1, sada po 2 ks)
WC sedátko nebo víko jsou poškozeny	WC sedátko a víko jsou vadné	Vyměňte WC sedátko a víko Případně použijte vyrovnávací podložku pro vyrovnání výšky WC keramiky (položka č. 241.517.CG.1)

Návod k obsluze Geberit AquaClean 5000

Porucha	Příčina	Náprava
Plynulé sklápění nefunguje	Hydraulika je vadná	Kontaktujte zákaznickou službu
Voda teče na podlahu	Vyskytla se netěsnost	Vypněte síťový vypínač Uzavřete přívod vody (uzavřete rohový ventil) Vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte zákaznickou službu
Modrá LED na ovládacím panelu bliká	Bezpečnostní prvek krátkodobě vypnul AquaClean 5000	Vypněte síťový vypínač Vytáhněte síťovou zástrčku Počkejte 20 s Připojte znovu síťovou zástrčku Opět zapněte síťový vypínač