

Poruchy v provozu

Porucha	Příčina	Náprava
Žádná funkce není aktivní	Síťová zástrčka není v zásuvce	Připojte síťovou zástrčku
	Síťový vypínač je vypnutý	Zapněte síťový vypínač
	Pojistka v elektrickém rozváděči je vadná	Vyměňte pojistku
	Okénko zaznamenání uživatele na krytu tělesa je zašpiněné	Okénko očistěte měkkou látkou
Žádná funkce a Error na displeji dálkového ovládání	Žádný proud	Zkontrolujte zástrčku, zásuvku a napájení elektrickým proudem
Nefunguje dálkové ovládání (na displeji nejsou viditelné symboly)	Baterie jsou vybity	Vyměňte baterie (dálkové ovládání držte vedle AquaClean 5000 <i>plus</i>)
	Nejsou vloženy žádné baterie	Vložte baterie (3 x 1,5 V, typ LR3 / AAA) (dálkové ovládání držte vedle AquaClean 5000 <i>plus</i>)
	Baterie jsou špatně vloženy	Baterie vložte správně. Dbejte na správné póly (dálkové ovládání držte vedle AquaClean 5000 <i>plus</i>)
	Žádné spojení mezi AquaClean 5000 <i>plus</i> a dálkovým ovládáním	Dálkové ovládání držte vedle AquaClean 5000 <i>plus</i> a znovu vložte baterie
	Dálkové ovládání je vadné	Vyměňte dálkové ovládání
Sprchovací voda je příliš chladná	Ohřev zásobníku teplé vody není zapnutý	Zapněte <Ohřev zásobníku teplé vody> dálkovým ovládáním ON
	Příliš krátká doba ohřevu při spínání ohřevu zásobníku teplé vody sedacím kontaktem	Zapněte <Ohřev zásobníku teplé vody> dálkovým ovládáním ON

Návod k obsluze Geberit AquaClean 5000*plus*

Porucha	Příčina	Náprava
Sprchovací proud je příliš slabý / žádná voda	Je nastavena příliš nízká intenzita proudu	Zvyšte intenzitu proudu
	Sprchovací tryska je ucpaná nebo zanesená vodním kamenem	Stiskněte tlačítko <Servis>. Sprchovací trysku vyčistěte / vyměňte Odmontujte sprchovací trysku. Bez sprchovací trysky proveďte propláchnutí na nejvyšším stupni, abyste vypláchli částice vodního kamene ze zásobníku teplé vody. Pokud vychází pouze vzduch, můžete sprchování opět vypnout a můžete opět nasadit sprchovací trysku
Nezapíná se odsávání zápachu	Automatický start odsávání zápachu je deaktivován	Zapněte odsávání zápachu
Nepříjemný zápach, i když odsávání zápachu funguje	Filtr s aktivním uhlím je vyčerpán	Vyměňte filtr s aktivním uhlím (č. výr. 240.116.00.1, sada po 2 ks)
WC sedátko nebo víko jsou poškozeny	WC sedátko a víko jsou vadné	Vyměňte WC sedátko a víko Případně použijte vyrovnávací podložku pro vyrovnání výšky keramiky (č. výr. 241.517.CG.1)
Plynulé sklápění nefunguje	Hydraulika je vadná	Kontaktujte zákaznickou službu
Voda teče na podlahu	Vyskytla se netěsnost	Vypněte síťový vypínač Uzavřete přívod vody (uzavřete rohový ventil) Vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte zákaznickou službu
Modrá LED na ovládacím panelu bliká	Bezpečnostní čidlo krátkodobě vypnulo AquaClean 5000 <i>plus</i>	Vypněte síťový vypínač Vytáhněte síťovou zástrčku Počkejte 20 s Připojte znovu síťovou zástrčku Opět zapněte síťový vypínač