

Poruchy v provozu

Porucha	Příčina	Náprava
Žádná funkce není aktivní	Síťová zástrčka není v zásuvce	Připojte síťovou zástrčku
	Síťový vypínač (2) není zapnutý (viz obrázek "Přehled" na straně 48)	Zapněte síťový vypínač (2)
	Pojistka je vadná	Vyměňte pojistku
	Zásuvka je vadná	Nechte zásuvku opravit odborníkem
	Okénko zaznamenání uživatele (10) je znečištěné (viz obrázek "Přehled" na straně 48)	Očistěte okénko zaznamenání uživatele (10) měkkým hadříkem nebo utěrkou
	Software	Vypněte síťový vypínač (2) a po 30 s jej znovu zapněte (viz obrázek "Přehled" na straně 48)
Teplota sprchovací vody je příliš studená	Ohřev bojleru není zapnutý	Zapněte ohřev bojleru tlačítkem <Volba bojleru> (3) → LED svítí modře (viz obrázek "Ovládací panel" na straně 48)
	Příliš krátká doba ohřevu, protože ohřev bojleru je nastaven na režim 3 (viz tabulka "Význam indikace LED" na straně 48)	Nastavte ohřev bojleru tlačítkem <Volba bojleru> (3) na režim 1 → LED svítí modře
	Software	Vypněte síťový vypínač (2) a po 30 s jej znovu zapněte (viz obrázek "Přehled" na straně 48)
Sprchovací proud příliš slabý	Je nastavena příliš nízká intenzita proudu	Zvyšte intenzitu proudu pomocí <Regulátoru intenzity sprchovacího proudu> (2) (viz obrázek "Ovládací panel" na straně 48)
	Sprchovací tryska je ucpaná / zanesená vodním kamenem	Spusťte servisní funkci (posuňte <Regulátor intenzity sprchovacího proudu> (2) ve směru "+" a současně stiskněte tlačítko <Sprcha> (1)) (viz obrázek "Ovládací panel" na straně 48) Sprchovací trysku vyčistěte / vyměňte

Návod k obsluze Geberit AquaClean 8000

Porucha	Příčina	Náprava
Plynulé sklápění nefunguje	Upevňovací závěsy (7) vlevo a vpravo nejsou uzavřené (viz obrázek "Přehled" na straně 48)	Zcela uzavřete upevňovací závěsy (7)



Pokud zařízení ještě pořád nefunguje, volejte prosím zákaznickou službu v příslušné zemi:
Telefon: +420 547 212 335