

Návod k obsluze Geberit AquaClean 8000*plus*

## Poruchy v provozu

Porucha	Příčina	Náprava
Žádná funkce není aktivní	Síťová zástrčka není v zásuvce	Připojte síťovou zástrčku
	Síťový vypínač je vypnutý	Zapněte síťový vypínač
	Pojistka v elektrickém rozdělovači je vadná	Vyměňte pojistku v elektrickém rozdělovači
	Okénko zaznamenání uživatele na krytu tělesa je znečištěné	Okénko očistěte měkkým hadříkem
	Software	Provedte reset (vypněte síťový vypínač a po 30 s jej opět zapněte)
Žádná funkce a indikace "Error" na displeji dálkového ovládání	Žádný proud	Nechte zkontrolovat zástrčku, zásuvku a napájení elektrickým proudem odborným pracovníkem
Žádná funkce prostřednictvím dálkového ovládání není aktivní (na displeji nejsou viditelné symboly)	Baterie jsou vybity	Vyměňte baterie (dálkové ovládání držte vedle AquaClean 8000 <i>plus</i> )
	Nejsou vloženy žádné baterie	Vložte baterie (3 x 1,5 V, typ LR3 / AAA) (dálkové ovládání držte vedle AquaClean 8000 <i>plus</i> )
	Baterie jsou špatně vloženy	Baterie vložte správně. Dbejte na správné póly (dálkové ovládání držte vedle AquaClean 8000 <i>plus</i> )
	Žádné spojení mezi AquaClean 8000 <i>plus</i> a dálkovým ovládáním	Dálkové ovládání držte vedle AquaClean 8000 <i>plus</i> a znovu vložte baterie
	Dálkové ovládání je vadné	Vyměňte dálkové ovládání
Sprchovací voda je příliš chladná nebo je příliš nízká	Ohřev zásobníku teplé vody není zapnutý	Zapněte <Ohřev zásobníku teplé vody> dálkovým ovládáním ON
	Příliš krátká doba nahřívání při ohřevu zásobníku teplé vody v ekonomickém režimu provozu	Zapněte <Ohřev zásobníku teplé vody> dálkovým ovládáním ON
	Software	Provedte reset (vypněte hlavní spínač a po 30 s jej opět zapněte)
Nezapíná se odsávání zápachu	Automatický start odsávání zápachu je deaktivován	Zapněte odsávání zápachu na ovládacím panelu
Nezapíná se fén	Automatický start fénu je deaktivován	Zapněte fén na ovládacím panelu

Návod k obsluze Geberit AquaClean 8000*plus*

Porucha	Příčina	Náprava
Sprchovací proud je příliš slabý / žádná voda	Je nastavena příliš nízká intenzita sprchovacího proudu	Zvyšte intenzitu sprchovacího proudu
	Sprchovací tryska je ucpaná nebo zanesená vodním kamenem	Stiskněte tlačítko <Servis>. Vyčistěte / vyměňte sprchovací trysku. Odstraňte sprchovací trysku. Bez sprchovací trysky proveďte propláchnutí na nejvyšším stupni, abyste vypláchli částice vodního kamene ze zásobníku teplé vody. Pokud vychází pouze vzduch, můžete sprchování opět vypnout a nasadit zpět sprchovací trysku.
Rameno s tryskou se nezasouvá	Výpadek elektrického proudu během používání	Obnovte napájení elektrickým proudem. Rameno s tryskou se automaticky zasune.
	AquaClean 8000 <i>plus</i> je vadný	Vypněte síťový vypínač a kontaktujte zákaznickou službu
Fén fouká příliš slabě	Fénovací rameno je namontováno obráceně	Fénovací rameno namontujte správně
Fénovací rameno nezajíždí zcela zpátky	Fénovací rameno není doraženo	Doražte fénovací rameno do vedení
Plynulé sklápění nefunguje	Hydraulika je vadná	Kontaktujte zákaznickou službu
Nepříjemný zápach, i když odsávání zápachu funguje	Filtr s aktivním uhlím je vyčerpán	Vyměňte filtr s aktivním uhlím (pol. č. 250.022.00.1)
Drncivý zvuk po použití	Došel prostředek pro čištění trysky	Zkontrolujte naplnění a doplňte prostředek pro čištění trysky Jetclean 8000 (pol. č. 250.028.00.1)
Voda stále odtéká do WC keramiky	Vypouštěcí ventil netěsní	Kontaktujte zákaznickou službu
Voda teče na podlahu	Vyskytla se netěsnost	Vypněte síťový vypínač Uzavřete přívod vody (uzavřete rohový ventil) Vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte zákaznickou službu
Červená LED na ovládacím panelu svítí	Filtr s aktivním uhlím je spotřebovaný a / nebo došel prostředek pro čištění trysky (viz indikace na dálkovém ovládacím, blikající symbol)	Vyměňte filtr s aktivním uhlím (pol. č. 250.022.00.1) a / nebo doplňte prostředek pro čištění trysky Jetclean 8000 (pol. č. 250.028.00.1)
Červená LED na ovládacím panelu bliká a indikace "Error" na dálkovém ovládacím	Bezpečnostní čidlo krátkodobě vypnulo AquaClean 8000 <i>plus</i>	Proveďte reset (vypněte síťový vypínač a po 30 s jej opět zapněte)