


# Ovládací tlačítka Sigma10, Sigma20, Sigma50

Pol. č. 115.758.xx.1, 115.778.xx.1, 115.788.xx.1



Poz.	Popis	Poznámka	Pol. č.
1	Upevňovací rámeček	Pro montáž bez náradí	241.876.00.1*
2	Stavitelné úchytky a tyčky tlačítka (souprava)	Pro montáž bez náradí	241.874.00.1*
3	Prodlužovací souprava		240.938.00.1
4	Pružina	10 kusů, pro Bolero a Sigma50	241.295.00.1*

## Poznámka:

)\* - Označené nové náhradní díly pro UP320